

Old Man Mountain

Instrucciones de Montaje
MODELO: WHITE ROCK
(transportín trasero)

Tu nuevo **White Rock** incluye las siguientes piezas.

2 – Barras extensibles encajables (extender bar)

2 – Soportes de freno angulados de aluminio (angled bracket).

4-Tornillos con cabeza de botón de 16mm (2 M6x20mm para los puestos de freno)

4 - tuercas

10 – arandelas M6

2 – arandelas M5 (para sujetar la parrilla a los ojetes)

2 – Tornillos con cabeza esférica de 16mm (para sujetar la parrilla a los ojetes)

Herramientas necesarias: Llave Allen 4mm, Llave inglesa de 10mm.



Retirar los tornillos del freno asegurándose de que no se están quitando o alterando las manetas de freno. Utilizar los tornillos suministrados de 20mm para atornillar los soportes angulados a los frenos de taco (estos tornillos pueden reemplazar a los tornillos de freno originales).

Utilizar los tornillos M16x6mm para sujetar la barra extensible al soporte angulado como se muestra, agujero a agujero con el extremo encajado en la parte trasera y el ángulo (esquina) fuera de la rueda



El paso siguiente es colocar la parrilla sobre la torre de sujeción de los ojetes y sujetarla utilizando los dos tornillos con “cabeza esférica” y las dos arandelas pequeñas M5. Ajustar la parte superior de la parrilla así estará nivelada con el suelo.



Ambas barras extensibles hay que sujetarlas a los soportes angulados, atornillar las barras extensibles al interior de la barra de la parrilla lateral con dos tornillos de “cabeza de botón” de 16 mm Para terminar revisar todas las piezas.

La instalación es bastante sencilla, pero si tienes problemas contacta con nosotros o con tu tienda habitual.

Real Racks for Real Bikes

Para cualquier consulta, comentario o sugerencia,
no dudes en mandarnos un email.

www.avantum.info/oldmanmountain | oldmanmountain@avantum.info